CONNECTION PERFECTION IPower Control 2x6

Benutzerhandbuch

Deutsch



LINDY No. 32656





Inhalt:

Sicherheitserklärung	.3
Beschreibung	.3
Hardware	.4
Lieferumfang	.4
Anschluss und Inbetriebnahme	5
Die Status-LED	. 5
Konfiguration	. 5
Automatische IP- Konfiguration per DHCP	. 5
Netzwerkkonfiguration per Software	6
Konfiguration per Webinterface	6
IP Access Control List	11
SNMP	11
Syslog	12
Bedienung	13
Bedienung am Gerät	13
Bedienung über die serielle Schnittstelle	14
Geräteeigenschaften	15
Bootloader-Modus	15
Firmware-Update	16
Werkszustand	16
Technische Daten	17
Support	17

Sicherheitserklärung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstandene Schäden oder Verletzungen.

Eine Reparatur des Geräts durch den Kunden ist nicht möglich. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden. Dieses Betriebsmittel enthält stromführende Teile mit gefährlich hohen Spannungen und darf nicht geöffnet oder zerlegt werden. Die verwendeten Stromkabel, Stecker und Steckdosen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz darf nur eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Erdung des Schutzkontaktes eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur an ein 230 Volt Wechselstromnetz (50 oder 60 Hz) angeschlossen werden.

Dieses Betriebsmittel ist nur für den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder übermäßig heißen Umgebungen eingesetzt werden. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung. Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder gefährlich werden. Bitte recyclen Sie das Verpackungsmaterial.

Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Beschreibung

Der LINDY IPower Control 2x6 ermöglich das Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP Netzwerk oder eine serielle Verbindung.

Auf der Geräterückseite befinden sich zwölf 10A Laststromausgänge (Power Ports). Diese zwölf Power Ports sind jeweils separat oder paarweise über das Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über Taster am Gerät und über SNMP schaltbar.

Jeweils sechs Power Ports werden unabhängig voneinander von einer eigenen 16A Zuleitung versorgt. Bei Anschluß an zwei verschieden Phasen können somit 32A über das Gerät geschaltet werden.

Hardware

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- IPower Control 2x6 für 19"-Installation
- 2x Netzanschlusskabel
- CD-ROM mit Treibersoftware und Handbuch

Abb1: Vorderseite des IPower Control 2x6



Abb 2: Rückseite des IPower Control 2x6



- a. LEDs der Power Ports)
- b. LEDs der Stromversorgungen
- c. Ethernet-Anschluss
- d. Status-LED
- e. Power-Port-Steuertaster (select/ok)
- f. Anschluss f. Temperatursensor
- g. Serieller Anschluss
- h. 2 x Netzstromanschluss (IEC,16A)
- i. 2 x 6 Power-Ports(IEC, max. 10A pro Anschluss

Anschluss und Inbetriebnahme

- Verbinden Sie die Netzanschlusskabel mit den Netzstromanschlüssen (h) auf der Rückseite des LINDY IPower Control 2x6 und stecken Sie sie in zwei Steckdosen. Der IPower Control startet nun und ist kurz darauf betriebsbereit.
- 2. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Ethernetanschluss (c) auf der Vorderseite des IPower Control und verbinden Sie es mit Ihrem Netzwerk.
- 3. Schließen Sie die Verbraucher an die Power Ports (i) auf derRückseite des IPower Control an.

Um alle 12 Power Ports des EPC NET 2x6 korrekt schalten zu können, müssen beide Stromanschlusskabel mit den Netzstromanschlüssen (h) und dem Stromnetz verbunden sein. Ist nur einer der Netzstromanschlüsse mit Strom versorgt kann nur eine Hälfte der Power Ports (A1-A6 oder B1-B6) geschaltet werden, je nachdem welcher Netzstromanschluss (A oder B) versorgt ist.



Die Status-LED

Die Status-LED (f) zeigt Ihnen verschiedene Zustände direkt am Gerät an:

- rot: Das Gerät ist nicht mit dem Ethernet verbunden.
- orange: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen sind nicht zugewiesen
- grün: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen wurden vorgenommen.
- regelmäßig blinkend: Das Gerät befindet sich im Bootloader-Modus.

Konfiguration

Automatische IP- Konfiguration per DHCP

Nach dem Einschalten sucht das IPower

Control im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an. Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse dem IPower Control zugewiesen wurde und stellen Sie ggf. ein, dass dieselbe Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software *GBL_Conf.*exe oder nutzen Sie die Konfiguration über das Webinterface.

Netzwerkkonfiguration per Software

Zur Abfrage und zur Änderung der Netzwerkeinstellungen können Sie das Programm GBL_Conf.exe nutzen. Das Programm ist kostenlos auf unserer Webseite **www.lindy.de** erhältlich und befindet sich auch auf der beiliegenden CD-ROM. Sie können mit dem Programm BL_Conf.exe auch Firmware-Updates einspielen und den IPower Control auf die Werkseinstelllungen zurücksetzen.

Abfrage der Netzwerkeinstellungen

Starten Sie das Programm und gehen Sie nun im Programm auf Search -> All

the second second second second second second		Host OS: Windows 2000 Version 5.0, Build 2195
	Į	BootLoader Version: 2.3 GBL v4 uE:ColdFire Firmware Version: 1.2
etwork Configuration	RALLER	Hast DS: Windows 2000 Version 5.0, Build 2195 GBL_Conf awa v1.35 searching dences, please wal 1 devices found
MAL ADDRESS	IF Address:	
00:19.32:00:01:1A	192.1680.2	
00:19:32:00:01:1A Netmask:	in Address: 192.1680.2 Geteway	
Net. Address: 00:19:32:00:01:1A Netmask: 255:255:255:0	п- наснеза: 192.168.0.2 Gateway 192.168.0.1	
Neu-Address 100.19.32.00.01:1A Netmask: 255.255.255.0 Use HTTP password IF TCP/IP-Settings by DHCP	п настеза: 192.1680.2 Gatewayx 192.1680.1 HTTP Poil: 80	
Neu-Address [00:19:320001:1A Netmask: [255:255:255:0 [255:255:255:255:0 [255:255:255:255:255:255:0 [255:255:255:255:255:255:255:255:255:255	IF Hadress: 1921680.2 Gateway: 1921680.1 HTTP Poil: 80 GBL serial debug	

Abb. 3: GBL_Conf.exe

Devices. Aus der angezeigten Liste können Sie das entsprechende Gerät auswählen. Im unteren Teil der linken Hälfte des Programmfensters werden nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen des Geräts angezeigt. Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden oder es konnte keine freie IP-Adresse vergeben werden.

Ändern der Netzwerkeinstellungen

Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control (siehe S.15 unter ,Geräteeigenschaften') und öffnen Sie das Programm GBL_Conf.exe. Wählen Sie dort Search-BootLoader- Mode Devices only. Das Programm sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten und zeigt deren Netzwerkkonfiguration an. Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netz vorhanden oder es konnte keine freie Adresse vergeben werden.

Geben Sie im Eingabefenster eine freie IP-Adresse und die zugehörige Netzmaske ein und speichern Sie die Änderungen: *Program Device – Save Config*

Deaktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control, damit die Änderungen wirksam werden. Gehen Sie nun im Programm auf SearchgAll Devices. Die neue Netzwerkkonfiguration wird jetzt angezeigt.



Abb. 4: LOGIN Fenster

Konfiguration per Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des IPower Control wie folgt auf:

http://<IP-Adresse des IPower Control>/

und loggen Sie sich ein. In der linken oberen Bildschirmecke haben Sie nach dem Einloggen die Möglichkeit in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

Configuration – Power Ports

Label

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen für die Ports vergeben werden.

After power-up switch

Hier kann der Schaltzustand festgelegt werden, den der Power Port beim Einschalten des Geräts annehmen soll (on, off, remember last state).

Power Ports - IP Address	IP ACIL HT	TP - SNMP · Syslog
Configuration - Power Po	rts	
Choose Power Port 1: Power I	Port 1 💌	
Label: Power Port 1		
• After power-up switch @ off	o on O reme	ember last state
If switching on after power-up,	wait 0	seconds before switching
• After turning off, wait 0	seconds the	n tum on again

Abb. 5: Configuration – Power Ports

If switching on after power-up, wait...

Hier kann eine Verzögerung des Ports festgelegt werden, wenn der Power Port durch Einschalten des IPower Control geschaltet werden soll. Die Verzögerung kann bis zu 8191 Sekunden dauern. Das entspricht ungefähr zwei Stunden und 20 Minuten.

After turning off, wait ...

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der Power Port nach einer vorgegebenen Zeit automatisch ein, nachdem er deaktiviert wurde.

Configuration - IP Address

Hostname

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen vergeben werden. Mit diesem Namen meldet sich das Gerät beim DHCP-Server an.

Sonderzeichen und Umlaute können zu Problemen in Ihrem Netzwerk führen.

IP Address

Hier können Sie die IP-Adresse des IPower Control ändern.

Netmask

Hier können Sie die Netzmaske einstellen die der IPower Control nutzen soll.

Gateway

Hier können Sie eintragen welchen Standard-Gateway der IPower Control nutzen soll.



Abb. 6: Configuration - IP Address

Use DHCP

Legen Sie hier fest ob der IPower Control die TCP/IP-Einstellungen direkt von Ihrem DHCP-Server beziehen soll. Bei aktivierter Funktion wird nach jedem Einschalten geprüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Anschließend wird bei diesem die TCP/IP-Einstellung angefordert.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam. Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie ihn anschließend wieder.



Configuration - IP ACL

Reply ICMP-Ping requests

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, antwortet der IPower Control auf Pings aus dem Netzwerk.

Enable IP Filter

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den IP-Filter. Der IP-Filter stellt eine Zugriffskontrolle für den IPower Control dar. Weitere Informationen zur IP ACL finden Sie auf S.11.

Configuration -	IP Acces	ss Con	trol Lis	t
 Reply ICMP-Ping 	requests	•		
Enable IP Filter				
1.				1
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				1

Abb. 7: Configuration - IP ACL

Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter

IP-Zugriffskontrolle DHCP und SNMP nur dann funktionieren, wenn die entsprechenden Server und Clients in der IP Access Control List eingetragen sind.



Configuration – http

HTTP Port

Hier kann die TCP-Portnummer des internen HTTP-Servers bei Bedarf eingestellt werden. Möglich sind Werte von1 bis 65534 (Standard: 80). Um auf das Gerät zugreifen zu können, muss die Portnummer an die Adresse des IPower Control mit einem Doppelpunkt angehängt werden, also z.B.: *"http://192.168.0.2:800"*

Power Por	ts · IP Address · IF	ACL · HTTP · SNMF	P ← Sysloj
c	onfiguration - HT	ГР	
•	HTTP Port.	800	
	Require HTTP Passw Administrator	ord Cyes €no	_
	Login Name:	admin	
	Password:		
	User		
	Login Name:	user	
	Password:		

Abb. 8: Configuration - HTTP

Require HTTP Password

Auf Wunsch kann der Passwort-Zugangsschutz aktiviert werden. In diesem Fall müssen ein Admin-Zugangspasswort und ein User-Zugangspasswort vergeben werden. Das Passwort darf maximal 15 Zeichen besitzen. Wenn das Admin-Zugangspasswort vergeben ist, können Sie sich nur unter Eingabe dieses Passworts einloggen um Einstellungen zu ändern. User können sich unter Eingabe des User-Zugangspassworts einloggen um die Status-Informationen abzufragen und die Ports zu schalten.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control und deaktivieren Sie dann die Passwortabfrage mit der Software GBL_Conf.exe.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam. Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie ihn anschließend wieder.



Configuration - SNMP

Enable SNMP-get

Hier können Sie einstellen ob der IPower Control über das SNMPget-Protokoll ansprechbar sein soll.

Community public

Hier können die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-get eingetragen werden.

Enable SNMP-get

Hier können Sie einstellen ob der IPower Control über das SNMPset-Protokoll ansprechbar sein soll.



Abb. 10: Configuration - SNMP

Community private

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-set eintragen.

Download SNMP MIB

Hier können Sie die MIB zur Abfrage und Steuerung des IPower Control mit SNMP herunterladen.

Configuration - SNMP Trap Receiver List

In der untenstehenden Tabelle können die IP Adressen der Clients eintragen werden, die die SNMP Traps empfangen sollen.

Power Ports -	IP Address · IP ACL · HTTP · SNMP · Syslog
	Config · <u>Traps</u>
Config	numbian Child Tran Dessition List
Config	guration - SNMP Trap Receiver List
Enabl	le Traps 🔲
• Trap \	Version C v1 @ v2c
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
7.	
8.	
	Apple

Enable Traps

Hier können Sie einstellen, ob das IPower Control SNMP-Traps an die in der Liste aufgeführten Empfänger versenden soll. Geben Sie dazu die IP-Adresse und ggf. den HTTP-Port des Empfängers ein, z.B.: 192.168.0.2:8000

Trap Version

Hier können Sie für die SNMP-Traps zwischen den SNMP Standards v1 und v2c auswählen. Weitere Informationen zum Betrieb des IPower Control mit SNMP finden Sie im auf S.11 .

Nutzen Sie die SNMP-Einstellungen nur, wenn Ihr Netzwerk dafür ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den SNMP-Einstellungen des IPower Control erhalten Sie durch unseren Support.

Weitere Informationen zum Betrieb mit SNMP finden Sie im Kapitel SNMP (S.11).

Configuration – Syslog

Enable Syslog

Hier können Sie einstellen, ob die Syslog-Informationen über das Netzwerk weitergegeben werden sollen.

Syslog Server IP

Wenn Sie den Punkt ,Use Syslog' aktiviert haben, tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein, an den die Syslog-Informationen des IPower Control übertragen werden sollen.

Control Panel Configuration Logout
Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · SNMP · <u>Syslog</u>
Configuration - Syslog
• Enable Syslog C yes 📀 no Syslog Server IP:
Syslog Port: 514
Apply

Abb. 11: Configuration – Syslog

Syslog Port

Tragen Sie den Port ein, über den der Server die Syslog-Informationen aus dem Netzwerk empfängt. Weitere Informationen zum Betrieb des IPower Control mit Syslog finden Sie auf S.12.

IP Access Control List

Die IP Access Control List (IP ACL) stellt einen IP-Filter für den IPower Control dar. Ist der Filter aktiv, können nur die Hosts und Subnetze, deren IP-Adressen in der Liste eingetragen sind, Kontakt mit der IPower Control aufnehmen, Einstellungen ändern und die Ports schalten.

Beispiel: "192.168.0.1" oder "192.168.0.1/24"

Sollten Sie sich hier aus Versehen "ausgesperrt" haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control und deaktivieren Sie mit Hilfe der GBL_Conf.exe die IP ACL.

Die Einstellmöglichkeiten der IP ACL finden Sie auf S.8.

SNMP

SNMP kann dazu verwendet werden, Statusinformationen des IPower Control per UDP (TCP-Port 161) zu erhalten bzw. Ports zu schalten.

Unterstützte SNMP Befehle

- SNMPGET : Statusinformation erfragen
- SNMPGETNEXT : nächste Statusinformation erfragen
- SNMPSET : IPower Control Zustandsänderung anfordern

Um den IPower Control per SNMP abzufragen benötigen Sie ein Network Managment System, wie z.B. HP-OpenView, OpenNMS, Nagios, etc., oder die einfachen Kommandozeilen-Tools der NET-SNMP Software.

SNMP-communities

SNMP authentifiziert die Netzwerkanfragen anhand sogenannter Communities. Der SNMP-Request muss bei Abfragen (Lesezugriff) die sogenannte community public mitsenden und bei Zustandsänderungen (Schreibzugriff) die Community Private mitsenden. Die SNMPcommunities sind Lese- bzw. Schreibpasswörter. Bei den SNMP Versionen v1 und v2c werden die communities unverschlüsselt im Netzwerk übertragen, können innerhalb dieser Kollisionsdomäne also leicht mit IP-Sniffern abgehört werden.

Zur Begrenzung des Zugriffs empfehlen wir den Einsatz von SNMP innerhalb einer DMZ bzw. die Verwendung der IP-ACL!

MIBs

Die Werte, die vom IPower Control ausgelesen bzw. verändert werden können, die so genannten "Managed Objects", werden in Management Information Bases (kurz MIBs) beschrieben. Es lassen sich drei verschiedene MIBs vom IPower Control abfragen: "system", "interface" und "powerports" "system" und "interface" sind standardisierte MIBs (MIB-II), "powerports" ist in einer MIB (GUDEADS-EPC-MIB::gadsEPC8) speziell für den IPower Control entworfen. Diesen drei Teilstrukturen sind sogenannte OIDs (Object Identifiers) untergeordnet. Eine OID-Stelle steht für den Ort eines Wertes innerhalb der MIB-Struktur. Jeder OID kann alternativ mit seinem Symbolnamen (subtree name) bezeichnet werden.

SNMP-Traps

SNMP-Traps sind Systemmeldungen die über das SNMP Protokoll an verschiedene Empfänger gesendet werden. Bei folgenden Ereignissen werden SNMP-Traps ausgelöst:

- Schalten der Ports
- Über/Unterschreiten des eingestellten Temperaturbereiches

Die weiteren Einstellmöglichkeiten für SNMP finden Sie auf S.11.

Syslog

Syslog-Nachrichten sind einfache Textnachrichten die per UDP an einen Syslog-Server verschickt werden. Unter Linux wirdnormalerweise ein Syslog-Daemon bereits laufen (z.B. syslogng), für Windows-Systeme (z.B. Windows 2000, XP, Vista, etc.)gibt es einige Freeware-Programme auf dem Markt. Die Syslog Nachrichten werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

- Einschalten
- Ein- bzw. Auschalten von Syslog in der Konfiguration
- Schalten der Ports

Die weiteren Einstellmöglichkeiten für Syslog finden Sie auf S.11.

Bedienung

Bedienung am Gerät

Am Gerät befinden sich die Taster "select" und "ok". Wenn Sie "select" drücken, beginnt die LED für Power Port 1 zu blinken, d.h. Power Port 1 ist ausgewählt. Drücken Sie "select" erneut,um den nächsten Power Port auszuwählen.



Halten Sie "ok" für zwei Sekunden gedrückt, um den Schaltzustand zu ändern. Den aktuellen Schaltzustand des jeweiligen Ports erkennen Sie an der Farbe, in der die entsprechende LED leuchtet (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

Bedienung über das Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des IPower Control auf: http://"IP-Adresse des IPower Control"/ und loggen Sie sich ein. Sie sehen nun eine Übersicht der Schaltzustände der einzelnen Ports des IPower Control (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).



Abb. 13: LOGIN Fenster



Abb. 14: Switching

Switching

Sie können nun die Ports direkt schalten. Der aktuelle Schaltzustand des jeweiligen Ports wird optisch dargtellt

rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

Batchmode

Jeder einzelne Port des IPower Control kann für eine auswählbare Zeitspanne (1-30 Sek. oder 1-30 Min.) in den Zustand "Switch on" bzw. "Switch off" gesetzt werden. Nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne wird er automatisch in den vorher festgelegten Zustand geschaltet. Optional kann das Gerät auch über ein Perl-Script oder externe Programme wie wget geschaltet werden.

Bedienung über die serielle Schnittstelle

Alternativ zum Ethernet-Anschluss des IPower Control gibt es einen seriellen Anschluss, über den die Ports geschaltet werden können. Sie benötigen dazu ein Terminal-programm wie beispielsweise das von Windows kostenlos mitgelieferte HyperTerminal (zu finden unter Programme-Zubehör-Kommunikation). Verbinden Sie zunächst Ihren PC und den IPower Control mit einem 9-poligen seriellen Kabel (RS232). Sie können mit Ihrem Terminalprogramm eine Verbindung zum IPower Control aufbauen, sobald die Status-LED grün leuchtet. Wählen Sie den COM-Port aus, an dem das IPower Control angeschlossen ist und stellen Sie folgende Werte für den seriellen Anschluss ein:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits:	8
Parität:	keine
Stoppbits:	1
Flusssteuerung:	keine

Wenn Sie nicht HyperTerminal benutzen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Terminal-Anwendung VT100-Kommandos unterstützt.



Ist die Verbindung erfolgreich meldet sich das **IPower Control** wie in Abbildung 15. Drücken Sie ENTER für den Login.

Catei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
D 🗃 🚳 👛 🖻 🖀
Expert Power Control NET 8x v2.3.0 press <enter>-key to login</enter>

Abb. 15: Login HyperTerminal

Jetzt können die Ports per Zahlentasten ein- und ausgeschaltet werden. Mit der c-Taste werden Ihnen die Netzwerkeinstellungen angezeigt und mit der Esc-Taste können Sie sich ausloggen.

Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
<u> </u>
Expert Power Control NET 8x v2.3.0
(1) UN - Power Port 1
(2) UN - Power Port 2
(3) UFF - Power Port 3
(4) UN - Power Port 4
(5) OFF - Power Port 5
(7) ON - Power Port 7
(8) DEE - Power Port 8
press (1) (8) to toggle port 1 8
press $\langle z \rangle$ for configuration menu
press (ESC) to logout
Abb. 16: Menü HyperTerminal

Geräteeigenschaften

Bootloader-Modus

Um den Bootloader-Modus des IPower Control zu aktivieren halten Sie die beiden Taster "select" und "ok" gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt.

Ob sich der IPower Control im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie im GBL_Conf.exe-Programmfenster an dem Zusatz "BOOT-LDR" hinter dem Gerätenamen sowie am Gerät an der langsam blinkenden Status-LED.

Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms GBL_Conf.exe das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein Firmware-Update durchführen sowie der Werkszustand wieder herstellen.

Der Schaltzustand der Ports verändert sich nicht beim Aktivieren und Deaktivieren des Bootloader-Modus durch Drücken der beiden Taster. Um den Bootloader-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie erneut die Taster "select" und "ok" gleichzeitig für drei Sekunden.

Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, werden das Programm GBL_Conf.exe sowie die aktuelle Firmware benötigt. Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control, bei dem ein Firmware-Update durchgeführt werden soll. Starten Sie anschließend die GBL_Conf.exe. Markieren Sie im linken Feld den IPower Control. Klicken Sie dann auf Program Device-Firmware Update und geben Sie den Ort der neuen Firmware an. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Version der Firmware und des Programms GBL_Conf.exe auf www.lindy.de zum Download bereit stehen.

Werkszustand

Sie können den IPower Control jederzeit mit Hilfe der Software GBL_Conf.exe in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden sämtliche Einstellungen zurück gesetzt.

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Wählen Sie es in der Software GBL_Conf.exe aus
- Wählen Sie nun: Program Device Reset to Fab Settings
- Deaktivieren Sie nun den den Bootloader-Modus

Technische Daten

Anschlüsse:

- 1 x Ethernetanschluss (RJ45)
- 1 x Serieller Anschluss (D-SUB, RS232)
- 4 x potentialfreier Lastanschluss (Terminalklemme, max. 16A, 230V AC)
- 1 x Netzstromanschluss (Teminalklemme, 230V AC)
- 1 x Gleichstromanschlussklemme 24V DC
- 1 x Anschlussklemme für Not-Aus

Netzwerkanbindung:	10/100 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, SNMP v1 und v2, SNMP traps, Syslog
Schaltstrom (Port):	16A (3600W)
Verwendete Relais:	High-inrush Relais, potenzialfrei, 16 A bei 230V Wechselstrom (Einschaltstrom bis 60A) oder 5A bei 12/24V Gleichstrom (bei ohmscher Last)
Betriebstemperatur:	0°C-50°C
Maße:	105 x 90 x 70mm (WxDxH)
Gewicht:	ca. 0,4kg
Leistungsaufnahme:	<5W

Support

Auf unseren Internetseiten unter www.lindy.de steht Ihnen die aktuelle Software zu unseren Produkten kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen zu Installation oder Betrieb des IPower Control wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

LINDY Elektronik GmbH Markircher Str. 20 68229 Mannheim

Tel: 0621-47005-80 Fax: 0621-47005-30 info@lindy.de www.lindy.com